

# カッティングステッカーを上手く貼るコツ

貼るのはいたって簡単ですが、読んでおけば更に**簡単、綺麗**に仕上げる事が出来ると思いますので是非参考にお読み下さい  
 ※気温が低い日はステッカーの糊（のり）も堅くなります。施工面を（ガラスは特に）予め充分温めてから施工してください

- I. 下準備 暖かく晴れた日を選び、あらかじめ貼るところの汚れ、ワックスなどの油分をシリコンオフ（カー用品店で求められます）等で除去しておきます。ガラス面は特に入念に脱脂して下さい。ウエス等を巻いたスキージー（Tポイントカード等で代用可）とマスキングテープを用意します



- II. 位置決め 当方製作のステッカーには簡単綺麗に施工頂く為、右図のような独自のガイドをお付けしております。アンカーやガイドの**内側**のラインで水平を取り、マスキングテープで固定して仮合わせた上で施工してください ※リフレクターには素材の性質上レイヤーベース無しの場合、ガイドは有りません

基本的な貼り込み要領の図 位置決めの際、貼る部分の近くで水平を計測出来る箇所があれば定規をご使用下さい

1 テープで位置決め  
ステッカーのガイドを利用して水平・センターを取り、数箇所をマスキングテープで仮止めします  
離れて見てその位置でよいかどうかよく見極めます（この時ステッカーの台紙は剥がしません）

2 テープを切り離し裏紙（台紙）を剥がします  
仮止めたマスキングテープを切り離し、ステッカーの裏紙（台紙）を剥がします

3 テープを目印に貼り込み、転写シートとガイド（枠）を剥がせば完成です

III. 貼り込み 位置決めが終わったらいよいよ貼り込みです  
 貼り方には水を使わずに貼る「ドライ貼り」と、水を使う「ウェット貼り」の二通りの方法があります

**ドライ貼り**  
 比較的小さめ（約w50cm未満）のステッカーに適しています  
 短時間で貼る事が可能ですが、基本的にやり直しは効かないので、慎重に！

一度ハガした台紙を半分ずらして戻します（真ん中でカットしてもOKです）

スキージーを使って中心から外側に向かって台紙の無い方を貼り込みます

半分を貼り終えたら台紙をハガし、残りを同様に貼り込み、しっかり圧着します

**ウェット貼り**  
 比較的大きめ（約w50cm以上）のステッカーに適しています  
 洗剤の希釈は気温にもよりますが、1000ccに対して中性洗剤1~2滴くらいです  
 綺麗に貼る事が可能ですが、洗剤水と十分な時間が必要です。あわてずに！

台紙をハガしながらステッカーの糊面と施工面に洗剤水をたっぷりスプレーします  
 この時、台紙は全て取り去ります

位置が決まったらスキージーを使い、中心から外側に向かって水分を押し出し、しっかりと圧着します

時間を**充分**におきます。通常4、5時間～丸1日くらい放置します  
 ※気温等の条件によって放置時間は変わりますので待てない方はドライヤー等で暖めると短縮出来ます

**仕上げ**

ゆっくりと転写シートとガイド（枠）を横方向にキッチリ折り返して剥がします

完成です  
 貼って4~5日でノリが安定しますので、そうしたら洗車しても問題ないと思います。

空気が混入した場合は先に剥がした台紙をデザインの上に乗せて（傷防止の為）台紙の上から強く擦って下さい。抜けない場合は、数日間の放置で抜ける場合があります  
 数日経っても抜けない場合は先の尖った針などで突いて押し出します

原因	対処法
1 水分の抜きが甘い及び放置時間が少ない	1 もう一度良くスキージーで水分を押しだし、十分に時間を置きます
2 施工面の温度、及び水温が低い	2 ヒートガン又はドライヤー等で暖めるか洗剤水の水温を上げます
3 油分及びコーティング材が残っている	3 一度剥がし、水分を取り除き、施工面を脱脂します
4 洗剤の量が多い	4 洗剤の量を減らすか水入りの霧吹きで洗剤を少しずつ洗い落としてから圧着します

\*一人で施工せず友人を誘ってワイワイ楽しみながら施工するのが**最大のコツ**です\*

## お客様各位

いつも当店をご来店下さり誠にありがとうございます  
 カッティングステッカー製作に関する事がございましたらお気軽に御相談下さい  
 今後共、宜しくお願いします  
 お客様担当:萩原

尚、価格やカラー、サービス内容は予告無く変更される場合も御座います 再注文時にはホームページを必ずご覧下さい



QRコードを読みとり  
 サイトへアクセスして頂けます

サインワークスプロス

検索



商品に関するお問い合わせはお電話・メールでお気軽に御相談ください  
 尚、ご依頼に関しては商品の特性上、LINE・E-MAILかFAXでの受け付けとなります

〒621-0008 京都府亀岡市馬路町流川16-1 サインワークスプロス  
 TEL (0771) 21-1776 FAX (0771) 21-1576

E-mail info@signworks-bros.com  
 URL http://www.signworks-bros.com